

optioneel bij te bestellen-optional dazu bestellbar-can be ordered as an optional extra-à commander en option

opstarten draadloze afstandsbediening

trek knop 1 uit druk knop 2 voor 2 sec in druk knop 3 voor 1 sec in druk daarna knop 2 weer voor 2 sec in groene batt lamp gaat nu knipperen en u kunt deze nu draadloos gebruiken.

starting up the wireless remote control

pull out button 1 press button 2 for 2 seconds press button 3 for 1 second then press button 2 again for 2 seconds the green battery light will now flash and you can now use it wirelessly

Démarrage de la télécommande sans fil

Retirez le bouton 1 Appuyez sur le bouton 2 pendant 2 secondes Appuyez sur le bouton 3 pendant 1 seconde Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton 2 pendant 2 secondes Le voyant vert clignote et vous pouvez désormais utiliser la télécommande sans fil.

Starten der drahtlosen Fernbedienung

Ziehen Sie Knopf 1 heraus Drücken Sie Knopf 2 für 2 Sekunden Drücken Sie Knopf 3 für 1 Sekunde Drücken Sie anschließend Knopf 2 erneut für 2 Sekunden Die grüne Batterieanzeige blinkt nun und Sie können die Fernbedienung nun drahtlos verwenden.

